## 03 Installation

> Le détecteur de fumée est conçu pour être installé au plafond ou au mur si nécessaire. Pour choisir l'emplacement de votre détecteur, voir partie **«Conseils de pose»**.

> Pour installer votre alarme, veuillez suivre ces étapes.

1. Tracez une ligne horizontale de 80 mm à l'emplacement du détecteur de fumée.
2. Détachez le support de son unité en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Placez le support de façon à ce que les deux plus grands trous soient alignés sur la ligne. Faites une marque dans chaque trou pour localiser une cheville et une vis. Retirer le support.
4. Utilisez un foret de 5 mm, percez deux trous sur les marques et insérez les chevilles murales en plastique. Pour éviter le dépôt de poussière de plâtre sur le détecteur, posez-le à distance lors du perçage.
5. Attachez le support au mur à l'aide des deux vis et des chevilles murales en plastique fournies.
6. La pile est intentionnellement positionnée à l'envers lorsque vous ouvrez le paquet contenant le détecteur afin qu'elle reste pleine jusqu'à son installation. Elle doit être repositionnée correctement pour que le détecteur puisse fonctionner correctement.
7. Alignez la fente du support avec le détecteur de fumée, poussez le détecteur de fumée contre le support et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
8. Tirez doucement sur le détecteur pour vérifier qu'il est bien attaché au support.
9. Pour vérifier que l'alimentation de secours fonctionne, maintenez le bouton Test enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'alarme se déclenche.

> Attention, ce détecteur est équipé d'un loquet empêchant la fermeture du cache du détecteur si la pile n'est pas insérée. Cela vous informe que le détecteur ne marchera pas sans qu'une pile soit correctement installée.

Et dans le détail...

## 03 Installation

> Le détecteur de fumée fonctionne dès qu'une pile neuve est en place et que le test a été effectué. En cas de détection de produits de combustion, l'appareil fait retentir une puissante alarme à répétition de 85dB jusqu'à ce que l'air soit dégagé.

> Ce détecteur de fumée est équipé d'une LED rouge clignotante. Le voyant est situé au-dessus du bouton de test et clignote toutes les 30 à 40 secondes pour indiquer que le détecteur de fumée est opérationnel.

## Fonction TEST

> Testez le détecteur en appuyant sur le bouton de test du capot et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes au moins. Si le circuit électronique, la sirène et la pile sont en bon état de fontionnement, l'alarme retentit. Si aucune alarme ne retentit, l'appareil présente une pile défectueuse ou autre panne.

> Testez le détecteur une fois par semaine pour vous assurer de son bon fonctionnement. Une alarme sonnant de manière irrégulière ou faible peut indiquer que le détecteur est défectueux et doit être retourné.

> N'utilisez jamais une flamme nue de n'importe quel type pour tester votre détecteur. Vous risquez d'abîmer votre détecteur et de mettre le feu à votre maison.

> Si vous n'êtes pas en train de tester l'unité et que le détecteur émet une alarme forte et continue, cela signifie que celui-ci a détecté de la fumée ou des particules de combustion dans l'air.
L'alarme alerte d'une situation potentiellement grave exigeant votre attention immédiate.
L'alarme peut être causée par une nuisance.
La fumée de cuisson ou la poussière peuvent déclencher l'alarme.
Dans ce cas, ouvrez la fenêtre ou ventilez l'air pour dissiper la fumée ou la poussière autour de l'alarme. L'alarme s'éteint dès que l'air est complètement purifié.

Et dans le détail...

## 04 Entretien

> Votre détecteur de fumée ne nécessite presque pas d'entretien. Pour assurer son bon fonctionnement, testez-le chaque semaine comme indiqué dans la partie **«Fonction TEST»**.

> Changer la batterie de l'alarme une fois par an ou dès que le signal de batterie faible sonne une fois toutes les 30 à 40 secondes. Une pile neuve devrait durer au moins un an dans des conditions normales d'exploitation. Cette alarme présente un circuit de surveillance de déchargement de la pile qui fait retentir une tonalité aigüe toutes les 30 à 40 secondes environ pendant 30 jours au moins lorsque la pile s'épuise. Remplacez la pile dès que cela se produit.

> Pour un meilleur fonctionnement, il est recommandé d'utiliser uniquement des piles alcalines comme pile de rechange.
Le détecteur fonctionne avec une pile alcaline 9V (fournie). Utilisez uniquement les piles préconisées. L'emploi de piles différentes peut avoir un effet nuisible sur le détecteur de fumée.

> Ouvrez le cache et aspirez la poussière de la chambre de détection au moins une fois par an. Vous pouvez le faire lorsque vous changez la pile. Enlevez la pile avant le nettoyage. Pour nettoyer le détecteur, utilisez la brosse douce de votre aspirateur. Enlevez avec précaution la poussière des composants du détecteur, particulièrement sur les ouvertures de la chambre de détection. Changer la pile après le nettoyage. Testez le détecteur de fumée pour vérifier que la pile marche bien. Vérifiez que rien n'obstrue le bouton Test à l'intérieur.

> Nettoyez le cache du détecteur quand il est sale. Nettoyez le cache à la main avec un chiffon mouillé avec de l'eau propre. Séchez-le avec un chiffon sans ouate. Ne mouillez pas les composants du détecteur. Testez l'alarme pour vérifier que la pile fonctionne bien.

> Si des alarmes injustifiées se déclenchent toujours, vérifiez que le détecteur est bien placé. Reportez-vous à la section **« Précautions»**. Déplacez votre détecteur de fumée si besoin. Nettoyez le détecteur de fumée comme décrit ci-dessus.

## Et dans le détail...

### Evitez les incendies

> L'installation de détecteurs de fumée n'est qu'une étape dans la protection de votre famille contre les incendies. Vous devez également réduire les possibilités de déclenchement d'un incendie dans votre habitation et augmenter les possibilités de vous échapper sans encombre en cas d'incendie.

> Pour établir un programme de sécurité incendie, appliquez les conseils suivants :

1. Installez les détecteurs correctement. Lisez avec attention toutes les instructions de ce manuel. Nettoyez régulièrement vos détecteurs et testez-les toutes les semaines.
2. Remplacez vos détecteurs de fumée immédiatement s'ils ne marchent pas.
3. Suivez les règles de sécurité incendie et anticipez les situations à risques :

> Utilisez les substances fumigènes correctement. Ne fumez jamais au lit.
> Tenez les allumettes et les briquets éloignés des enfants.
> Rangez les substances inflammables dans des contenants appropriés. Ne les utilisez jamais près de flammes ouvertes ou d'étincelles.
> Entretenez vos appareils électriques. Ne surchargez pas les circuits électriques.
> Ne laissez pas de graisses dans vos fours, cheminées et barbecue. Assurez-vous que les détecteurs soient installés correctement et à distance de toute substance inflammable.
> Tenez les chauffages portables et les flammes ouvertes telles que les bougies à distance des substances inflammables.
> Ne laissez pas les déchets s'accumuler.
> Ayez des réserves de piles.

### En cas d'incendie

> Prévoir un plan d'évacuation avec votre famille augmente vos chances de vous en sortir indemnes. Révisez les règles suivantes avec vos enfants à chaque exercice incendie.

> Ne paniquez pas et restez calme. Vous devez avoir les idées claires pour vous rappeler ce que vous avez pratiqué et vous échapper sans encombre.

> Sortez de la maison le plus vite possible. Suivez le chemin prévu. Ne vous arrêtez pas pour prendre des choses ou vous habiller.

> Touchez les portes pour voir si elles sont chaudes. Si elles ne le sont pas, ouvrez-les prudemment. Ne les ouvrez pas si elles sont chaudes. Prenez un autre chemin pour sortir.

> Restez près du sol. La fumée et les gaz chauds stagnent en hauteur.

## Et dans le détail...

### En cas d'incendie

> Couvrez votre nez et votre bouche avec un chiffon humide ou mouillé. Prenez des petites inspirations peu profondes.

> Laissez les portes et les fenêtres fermées. Ouvrez-les uniquement si vous devez vous échapper.

> Rendez-vous au point prévu après avoir quitté la maison.

> Appelez les pompiers dès que vous êtes dehors. Donnez votre adresse et votre nom.

> Ne retournez jamais à l'intérieur d'un bâtiment en flamme. Contactez la caserne des pompiers. Ils vous donneront d'autres conseils pour rendre votre maison plus sûre et pour planifier un plan pour s'échapper.

### Recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

blyss

### Caractéristiques techniques

> Technologie photoélectrique.
> Alimentation : Pile Alcaline 9V (fournie)
> Niveau sonore : 85 dB minimum à 3 mètres
> Normes : EN 14604:2005

### Garantie

> Pour protéger vos droits, veuillez conserver le ticket de caisse original prouvant que vous avez acheté ce détecteur. Aucune garantie ne sera offerte sans le ticket de caisse original.

> Ce détecteur de fumée (à l'exception des piles) est garanti deux ans à compter de la date d'achat.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement de la pile et le nettoyage.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

### Pictogrammes

CE Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

CE 10
0333
EN14604:2005 + AC:2008
0333-CPR-292039-1

Dispositif d'alarme de fumée
Smoke alarm devices

FR
Castorama France
BP101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.
No.1 Rongwen Road, Changan,
Dongguan, Guangdong, 523842, China